



[CONDITION]
 DOOR : OPEN
 COOK : OFF

NOTE : BK : BLACK
 RD : RED
 WH : WHITE
 YW : YELLOW
 BL : BLUE
 BR : BROWN
 GE : GREEN/YELLOW

⊙ : OVEN LAMP
 Ⓜ : BLOWER MOTOR
 Ⓢ : STIRRER MOTOR 1