Installation diagram of 7950.5105 / 7950.5110



step 1



step 2



step 3



step 4



step 5



step 6



step 7



step 8